

## Walki-in Soho 70x200

**Walki-in z kolekcji BOCCO SOHO**

Architektoniczna prostota zamknięta w stalowych liniach – kabina walk-in z regularną, kultową już kratą 3 x 4 to wyrazisty akcent dla wnętrza w stylu loftowym i japońskim. Hartowane szkło LUMI-FORTRESS™ Glass daje poczucie lekkości i otwartości, a technologia FLEXI-CONTOUR™ Profile gwarantuje idealne przyleganie do ściany. Dzięki powłoce PEARL-DROP™ Effect każda tafla pozostaje lśniąca i czysta mimo codziennego użytkowania. Kabina dostępna w wymiarach, które sprawdzą się w większości aranżacji. To rozwiązanie dla przestrzeni, które chcą oddychać designem.



## Technologie

**Funkcjonalność zamknięta w precyzji**

Kabiny prysznicowe Bocco to połączenie minimalistycznego designu z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi.

**LUMI-FORTRESS™ Glass**

Szkło hartowane o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa (6–8 mm), zgodne z europejskimi normami. Jego doskonała przejrzystość i zredukowana grubość pozwalają na tworzenie lekkich wizualnie, nowoczesnych przestrzeni prysznicowych.

**ZEN-SEAL™ Closure**

Precyzyjny system domykania oparty na listwach magnetycznych. Zapewnia doskonałą szczelność i podnosi komfort użytkowania, co jest detalem świadczącym o wysokiej klasie całego produktu i dbałości o doświadczenie użytkownika.

**FLEXI-CONTOUR™ Profile**

System profili przyściennych z szerokim zakresem regulacji, który kompensuje nierówności ścian. Rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów montażowych, gwarantując idealne dopasowanie i szczelność kabiny w każdych warunkach budowlanych.

**PEARL-DROP™ Effect**

Trwała powłoka hydrofobowa nanoszona na etapie produkcji szkła. Stanowi istotną wartość dodaną dla klienta, gwarantując łatwość utrzymania i nienaganną estetykę kabiny przez długi czas.

## Pielęgnacja

---

Aby utrzymać szklane ściany kabiny prysznicowej w dobrym stanie, zaleca się ich regularne czyszczenie – najlepiej bezpośrednio po każdej kąpieli. Do pielęgnacji najlepiej sprawdza się miękka szmatka, na przykład z mikrofibry, oraz mieszanka wody z łagodnym, naturalnym środkiem myjącym. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie spłukać szkło od wewnątrz, a następnie usunąć pozostałości wody przy użyciu gumowej ściągaczki lub miękkiej tkaniny. Zewnętrzne powierzchnie szklane można przetrzeć środkiem przeznaczonym do szyb lub luster. Ważne jest, aby nie stosować szorstkich gąbek, materiałów ściernych czy silnych chemikaliów, takich jak wybielacze – mogą one trwale zniszczyć powierzchnię szkła.

W przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń, np. kamienia, warto użyć specjalnych preparatów dedykowanych do czyszczenia kabin prysznicowych. Natomiast elementy ruchome, takie jak zawiasy, rolki, prowadnice i przeguby, powinny być raz w roku przesmarowane – np. wazeliną techniczną lub smarem silikonowym – by zachować ich sprawność i płynność działania.

## Rysunek techniczny

