

Walki-in Soho 90x200

Walki-in z kolekcji BOCCO SOHO

Architektoniczna prostota zamknięta w stalowych liniach – kabina walk-in z regularną, kultową już kratą 3 x 4 to wyrazisty akcent dla wnętrza w stylu loftowym i japońskim. Hartowane szkło LUMI-FORTRESS™ Glass daje poczucie lekkości i otwartości, a technologia FLEXI-CONTOUR™ Profile gwarantuje idealne przyleganie do ściany. Dzięki powłoce PEARL-DROP™ Effect każda tafla pozostaje lśniąca i czysta mimo codziennego użytkowania. Kabina dostępna w wymiarach, które sprawdzą się w większości aranżacji. To rozwiązanie dla przestrzeni, które chcą oddychać designem.



Technologie

Funkcjonalność zamknięta w precyzji

Kabiny prysznicowe Bocco to połączenie minimalistycznego designu z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi.

LUMI-FORTRESS™ Glass

Szkło hartowane o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa (6–8 mm), zgodne z europejskimi normami. Jego doskonała przejrzystość i zredukowana grubość pozwalają na tworzenie lekkich wizualnie, nowoczesnych przestrzeni prysznicowych.

FLEXI-CONTOUR™ Profile

System profili przyściennych z szerokim zakresem regulacji, który kompensuje nierówności ścian. Rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów montażowych, gwarantując idealne dopasowanie i szczelność kabiny w każdych warunkach budowlanych.

ZEN-SEAL™ Closure

Precyzyjny system domykania oparty na listwach magnetycznych. Zapewnia doskonałą szczelność i podnosi komfort użytkowania, co jest detalem świadczącym o wysokiej klasie całego produktu i dbałości o doświadczenie użytkownika.

PEARL-DROP™ Effect

Trwała powłoka hydrofobowa nanoszona na etapie produkcji szkła. Stanowi istotną wartość dodaną dla klienta, gwarantując łatwość utrzymania i nienaganną estetykę kabiny przez długi czas.

Pielęgnacja

Aby utrzymać szklane ściany kabiny prysznicowej w dobrym stanie, zaleca się ich regularne czyszczenie – najlepiej bezpośrednio po każdej kąpeli. Do pielęgnacji najlepiej sprawdza się miękka szmatka, na przykład z mikrofibry, oraz mieszanka wody z łagodnym, naturalnym środkiem myjącym. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie spłukać szkło od wewnątrz, a następnie usunąć pozostałości wody przy użyciu gumowej ściągaczki lub miękkiej tkaniny. Zewnętrzne powierzchnie szklane można przetrzeć środkiem przeznaczonym do szyb lub luster. Ważne jest, aby nie stosować szorstkich gąbek, materiałów ściernych czy silnych chemikaliów, takich jak wybielacze – mogą one trwale zniszczyć powierzchnię szkła.

W przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń, np. kamienia, warto użyć specjalnych preparatów dedykowanych do czyszczenia kabin prysznicowych. Natomiast elementy ruchome, takie jak zawiasy, rolki, prowadnice i przeguby, powinny być raz w roku przesmarowane – np. wazeliną techniczną lub smarem silikonowym – by zachować ich sprawność i płynność działania.

Rysunek techniczny

