

Kabina wnąkowa uchylna

Kabina wnąkowa uchylna z kolekcji BOCCO SOHO

Surowa w wyrazie, wyrafinowana w detalu – taka właśnie jest kabina wnąkowa z drzwiami uchylnymi Soho. To klasyka loftowego ducha – prosta forma z mocnym akcentem, idealna do aranżacji inspirowanych stylem industrialnym i minimalistycznym. Dzięki szkłu hartowanemu LUMI-FORTRESS™ Glass i profilom FLEXI-CONTOUR™ Profile konstrukcja pozostaje stabilna, bezkompromisowo elegancka i perfekcyjnie dopasowana do ściany. PEARL-DROP™ Effect pozwala zachować nieskazitelną czystość bez wysiłku. Drzwi kabiny domykają się pewnie i cicho dzięki technologii ZEN-SEAL™ Closure opartej na listwach magnetycznych. Kabina występuje w najpopularniejszych wymiarach.



Technologie

Funkcjonalność zamknięta w precyzji

Kabiny prysznicowe Bocco to połączenie minimalistycznego designu z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi.

LUMI-FORTRESS™ Glass

Szkło hartowane o podwyższonych parametrach bezpieczeństwa (6–8 mm), zgodne z europejskimi normami. Jego doskonała przejrzystość i zredukowana grubość pozwalają na tworzenie lekkich wizualnie, nowoczesnych przestrzeni prysznicowych.

ZEN-SEAL™ Closure

Precyzyjny system domykania oparty na listwach magnetycznych. Zapewnia doskonałą szczelność i podnosi komfort użytkowania, co jest detalem świadczącym o wysokiej klasie całego produktu i dbałości o doświadczenie użytkownika.

FLEXI-CONTOUR™ Profile

System profili przyściennych z szerokim zakresem regulacji, który kompensuje nierówności ścian. Rozwiązuje jeden z najczęstszych problemów montażowych, gwarantując idealne dopasowanie i szczelność kabiny w każdych warunkach budowlanych.

PEARL-DROP™ Effect

Trwała powłoka hydrofobowa nanoszona na etapie produkcji szkła. Stanowi istotną wartość dodaną dla klienta, gwarantując łatwość utrzymania i nienaganną estetykę kabiny przez długi czas.

Pielęgnacja

Aby utrzymać szklane ściany kabiny prysznicowej w dobrym stanie, zaleca się ich regularne czyszczenie – najlepiej bezpośrednio po każdej kąpeli. Do pielęgnacji najlepiej sprawdza się miękka szmatka, na przykład z mikrofibry, oraz mieszanka wody z łagodnym, naturalnym środkiem myjącym. Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie spłukać szkło od wewnątrz, a następnie usunąć pozostałości wody przy użyciu gumowej ściągaczki lub miękkiej tkaniny. Zewnętrzne powierzchnie szklane można przetrzeć środkiem przeznaczonym do szyb lub luster. Ważne jest, aby nie stosować szorstkich gąbek, materiałów ściernych czy silnych chemikaliów, takich jak wybielacze – mogą one trwale zniszczyć powierzchnię szkła.

W przypadku trudniejszych do usunięcia zabrudzeń, np. kamienia, warto użyć specjalnych preparatów dedykowanych do czyszczenia kabin prysznicowych. Natomiast elementy ruchome, takie jak zawiasy, rolki, prowadnice i przeguby, powinny być raz w roku przesmarowane – np. wazeliną techniczną lub smarem silikonowym – by zachować ich sprawność i płynność działania.

Rysunek techniczny

